

Cornflex | Betriebsanleitung & Garantieschein

Das kleine Kraftpaket für jeden Haushalt! Ob fürs Müsli, Salate, beim Kochen oder Backen:
Mit dem vielseitigen Flocker machen Sie aus einem einfachen Mahl ein vollwertiges Festessen.

Holzart: Erle
Quetschleistung: 60g/min
Quetschwerk: aus Edelstahl
Maße H / B / T: 22 / 11,5 / 9 cm
Gewicht: 1,2 kg
Garantie: 2 Jahre

- 1 Flocker aus massivem Erlenholz
- 2 Kurbel (Uhrzeigersinn)
- 3 Metallhülse
- 4 Schrauben
- 5 Quetschwerk
- 6 Einfülltrichter
- 7 Metallschraubzwinde



Inbetriebnahme

Am besten ist ein Dauerstandplatz für Ihren Flocker. Befestigen Sie den Flocker (1) mit der mitgelieferten Metallschraubzwinde (7) an einer stabilen, vorstehenden Tisch- oder Arbeitsplattenkante. Setzen Sie dann die Kurbel (2) auf die dafür vorgesehene Metallhülse (3) und drehen Sie die Kurbel im Uhrzeigersinn.

Reinigung

- Gehäuse außen mit einem weichen, feuchten Lappen abwischen
- Reinigung des Quetschwerks erfolgt durch Verwendung eines Pinsels oder mit heißem Wasser
- Nie kratzende Gegenstände oder ätzende Chemikalien zur Reinigung des Gehäuses verwenden
- Entfernen des Quetschwerks: Die beiden Schrauben (4) auf der Rückseite des Flockers lösen. Quetschwerk mit einem kurzen Ruck nach vorne herausziehen und abnehmen und reinigen.

Garantiebestimmungen

Die Garantie beträgt 2 Jahre ab Kaufdatum (Kaufbeleg ist vorzulegen).

Durch die Inanspruchnahme der Garantie verlängert sich die Garantiefrist nicht. Die Gewährleistung für neu eingebaute Teile bleibt unberührt.